

Bedienungsanleitung

Schließen Sie das Gehäuse. Sobald es verschlossen ist, ertönt ein lauter Ton („Tuuut“), welcher signalisiert, dass der Alarm in 15 Sekunden aktiviert wird. Wenn das Schloss kurz geschüttelt wird, bedarf es weitere 5 Sekunden bis nach erneutem Schütteln der Alarm los geht. Danach wird es nach jeder Erschütterung Alarm schlagen. Wenn das Alarmschloss 35 Sekunden ohne Erschütterung verharrt, wird das Gerät in den Ursprungsstatus zurück versetzt. Sobald Sie den Schlüssel in die dafür vorgesehene Öffnung stecken und umdrehen, hört das Alarmsignal auf.

Sie werden durch ein abruptes Stoppen des Alarms darauf aufmerksam gemacht, dass die Batterie leer ist. Das Ersetzen einer Batterie funktioniert wie folgt:

1. Drehen Sie die 4 Schrauben an den Seiten und am Boden des Alarmschlusses auf.
2. Entnehmen sie die Batteriebank mit den 6 Knopfzellen AG13-Batterien und ersetzen Sie diese durch Neue.
3. Bitte beachten Sie die richtige Anode/Kathode-Platzierung.