

Digitale Uhr

Knöpfe und Krone an der Uhr:

Die Knöpfe werden im Uhrzeigersinn beschrieben, ausgehend von der Krone.

Die Krone ist der drehbare Part an der linken Seite mittig angebracht.
Die Krone wird zum Einstellen der analogen Uhrzeit benötigt.

Der erste Knopf an der Uhr wird für die Funktion Start/Stop im Modus der Stoppuhr benötigt sowie das Verstellen der digitalen Einstellungen der Uhr.

Der zweite Knopf an der Uhr lässt Sie zwischen den Modi der Uhr wechseln (Datum/ Uhrzeit; Stoppuhr; Timer; Einstellungen für die digitale Uhr).

Der dritte Knopf an der Uhr gibt der Uhr für fünf Sekunden Licht der LED Lampen im Uhrwerk.

Der vierte Knopf hat die Wechselfunktion zwischen den Feldern innerhalb der einzelnen Modi und setzt die Stoppuhr auf den Stand **0:00:00** zurück.

Einstellen der analogen Uhrzeit:

Ziehen Sie die Krone an der linken Seite der Uhr ein Stück weit hervor bis sie einrastet.
Drehen Sie das Rad nun auf und ab um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
Ist die Uhrzeit eingestellt, drücken Sie die Krone bitte an den ursprünglichen Ort zurück und die analoge Uhr ist in Betrieb.

Einstellen der digitalen Uhr:

Stellen Sie sicher, dass die Uhr das Datum und die Uhrzeit digital anzeigt.

Betätigen Sie Knopf Nummer zwei drei mal hintereinander um zu dem Modus zum Einstellen der digitalen Uhr zu wechseln.

Wenn Sie es richtig gemacht haben, sehen Sie die bereits eingestellte Uhrzeit, mit dem Unterschied, dass die Sekundenanzeige blinkt.

Mit dem vierten Knopf können Sie nun die Einstellfelder wechseln.

Sie gelangen durch einmaligen Klick durch die Felder:

Sekunden (Ausgangszustand)

Stunden

Minuten

Monat

Tag

Wochentag

Sekunden (Ausgangszustand)

Wenn Sie das gewünschte Feld erreicht haben, können Sie die Einstellungen durch Betätigung des ersten Knopfs Einstellen.

Die Sekunden werden auf den Stand **00** gebracht, die anderen Einstellungen werden um einen nach vorne getrieben.

Sie können die digitale Uhr mit dem englischen am/pm einstellen oder aber nach der westlichen Orientierung mit 24 Stunden.

Beim Einstellen der Uhrzeit taucht im Feld der Sekundenanzeige ein Buchstabe auf.

Steht bei Ihnen ein **A**, so handelt es sich um die Zeit AM.

Steht bei Ihnen ein **P**, so handelt es sich um die Zeit PM.

Steht jedoch **H** im Sekundenfeld, so handelt es sich um die Zeitanzeige mit westlicher Orientierung.

Die Wochentaganzeige ist auf englisch.

Sie können die Uhr also auf **M**onday, **T**uesday, **W**ednesday, **T**hursday, **F**riday, **S**aturday oder **S**unday stellen.

Sie können die Einstellung wählen, indem Sie die Stundenzahl über die 12 Stunden hinaus bewegen.

Sie gelangen von **A** über **P** zu **H**.

Wenn Sie die Einstellungen der digitalen Uhr beenden wollen, dann drücken Sie den zweiten Knopf an der Uhr um zur Normaleinstellung zu gelangen.

Die Uhr stellt sich nach längerer Passivität von alleine in den Normalzustand zurück.

Stoppuhrfunktion:

Stellen Sie sicher, dass die Uhr das Datum und die Uhrzeit digital anzeigt.

Um die Uhr als Stoppuhr nutzen zu können betätigen Sie den zweiten Knopf ein mal.

Sie erkennen die Einstellung **00:00:00** im unteren Fenster, das obere zeigt die vergangenen Stunden an, steht demnach im Ausgangszustand auf 0.

Setzen Sie nun die Stoppsequenz durch einmaliges Klicken des ersten Knopfes in Gang.

Sie sehen nun die Zeit fortschreiten.

Um die Zeit wieder anzuhalten, klicken Sie nochmals auf den selben Knopf.

Diese Zeit kann durch eine weitere Betätigung nach belieben fortgeführt werden.

Läuft die Zeit, können Sie Zwischenzeiten der Stoppsequenz entnehmen ohne die Zeit anzuhalten.

Betätigen Sie dazu den vierten Knopf.

Sie erhalten den derzeitigen Stand.

Betätigen Sie den Knopf nochmals, nimmt die Uhr die Zeit wieder auf.

Wollen Sie das Zählwerk wieder auf den Ausgangszustand stellen, so stoppen Sie die Stoppsequenz und betätigen danach den vierten Knopf.

Die Anzeige wird wieder **0:00:00** anzeigen.

Einstellen der Weckfunktion:

Stellen Sie sicher, dass die Uhr das Datum und die Uhrzeit digital anzeigt.

Betätigen Sie den Knopf Nummer zwei zwei mal.

Sie bekommen in dem oberen Feld nun **AL** angezeigt (ALARM).

Das untere Feld zeigt Ihnen die eingestellte Weckzeit an.

Um die Weckzeit einzustellen, betätigen Sie den Knopf Nummer vier bis Sie das gewünschte Feld erreicht haben, das markierte Feld wird durch Blinken angezeigt.

Mit dem ersten Knopf können Sie dann Einstellungen an der Weckzeit vornehmen.

Haben Sie die gewünschte Weckzeit eingestellt, gehen Sie sicher, dass der Weckmodus aktiv ist.

Hierzu betätigen Sie den Knopf Nummer vier bis scheinbar kein Feld in diesem Modus markiert ist.

Betätigen Sie nun den ersten Knopf um die Reminderfunktion ein/aus, den Weckmodus ein/aus oder beide Funktionen ein/aus zu schalten.

Die Reminderfunktion wird symbolisiert durch kleine **Schallwellen**.

Ist die Reminderfunktion aktiv, ertönt zu jeder vollen Stunde eine Erinnerungston.

Die Weckfunktion wird durch eine **Glocke** symbolisiert.

Ist die Weckfunktion aktiv, so wird die Uhr zur eingestellten Weckzeit einen Weckton erzeugen.

Sie verlassen die Einstellungen jederzeit, indem Sie den Knopf Nummer zwei betätigen.

Impressum

Firmeninformation

eCommerce-Live
Inhaber: August Krol
Frankenallee 222
60326 Frankfurt am Main
Germany

Fon: +49 (0) 69 / 97 69 25 11
Fax: +49 (0) 69 / 97 69 25 15
Internet: <http://www.e-commerce-live.com>
E-Mail: kontakt@e-commerce-live.com

Rechtliche Hinweise

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE247772290