

Sehr geehrter Kunde, Sie haben die richtige Wahl getroffen! Ihr Super-Haarschneider von Koolmann passt sich den Konturen des Kopfes an und bietet eine einfache Handhabung. Wir empfehlen, die folgenden Informationen sorgfältig zu lesen, damit Sie von den Vorteilen des Haarschneiders profitieren können.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät und Adapter dürfen nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen
- Benutzen und laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 15 °C und 35 °C. Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.
- Das Gerät ist für Stromspannungen zwischen 220 und 240 Volt konzipiert.
- Verwenden Sie keinesfalls einen beschädigten Adapter.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten oder defekten Aufsatz, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Schneiden von menschlichem
- Kopfhair vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)

Dieses Koolmann Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

- Laden Sie vor der ersten Benutzung das Gerät 8 Stunden (NiCd-Akku) oder 12 Stunden (NiMH Akku) lang auf.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Aufladens ausgeschaltet ist.

Die Lebensdauer des Akkus optimieren

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf. Laden Sie es aber nicht nach jeder Benutzung neu auf. Verwenden Sie es so lange, bis der Akku (fast) leer ist.
- Entladen Sie den Akku zweimal pro Jahr vollständig, indem Sie das Gerät so lange laufen lassen, bis es zum Stillstand kommt.
- Lassen Sie das Gerät nicht ständig an der Steckdose angeschlossen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, muss es erneut mindestens 8 Stunden (NiCd-Akku) oder 12 Stunden (NiMH-Akku) lang aufgeladen werden.

Kammaufsatz

- Stellen Sie mithilfe der Längenarretierung am Kammaufsatz die gewünschte Haarlänge ein (3, 6 Millimeter)
- Schalten Sie das Gerät ein

Tipps

- Beginnen Sie möglichst mit der höchsten Einstellung, und verringern Sie die Schnittlängeneinstellung in kleinen Schritten, bis Sie die gewünschte Schnittlänge erreicht haben.
- Wenn sich viele Haare im Kammaufsatz gesammelt haben, nehmen Sie den Kammaufsatz ab, und entfernen Sie die Haare durch Blasen und/oder Schütteln. Durch das Abnehmen des Kammaufsatzes werden die Schnittlängeneinstellungen nicht verändert.
- Notieren Sie die für eine bestimmte Frisur gewählte Einstellungen, um sie für spätere Haarschnitte wieder zur Verfügung zu haben.

Ohne Kammaufsatz schneiden

- Sie können den Haarschneider ohne Kammaufsatz verwenden, um die Konturen im Nacken und an den Ohren zu definieren.
- Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Gerät
- Ziehen Sie niemals an der beweglichen Spitze des Kammaufsatzes, sondern nur am unteren Teil.
- Der Kammaufsatz sorgt für einen gewissen Abstand zwischen der Schneideeinheit und der Kopfhaut. Wenn Sie den Haarschneider also ohne Aufsatz verwenden, wird das Haar sehr nah an der Kopfhaut geschnitten.

Bereinigung

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Azeton.
- Gerät und Netzteil dürfen nur mit der beiliegenden Bürste gereinigt werden.
- Überprüfen Sie vor dem Reinigen, ob das Gerät ausgeschaltet und nicht mehr mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Gerät
- Lassen Sie die Schneideeinheit nicht fallen.
- Die Schneideeinheit darf nur mit der beiliegenden Bürste gereinigt werden
- Reinigen Sie auch das Geräteinnere mit der beiliegenden Bürste
- Schieben Sie die Führung der Schneideeinheit in den Schlitz, und drücken Sie die Einheit wieder auf das Gerät, bis sie hörbar einrastet
- Das Gerät muss nicht geölt oder geschmiert werden.

Eine verbrauchte oder beschädigte Schneideeinheit darf nur durch eine Original-Koolmann-Schneideeinheit ersetzt werden.
Lassen Sie die Schneideeinheit nicht fallen.

Lebensdauer

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.
- Die integrierten Akkus enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entfernen Sie die Akkus, bevor Sie das Gerät entsorgen oder es an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie die Akkus bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen der Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an e-commerce-live geben.
- Dort werden die Akkus umweltgerecht entsorgt.

Den Akku entsorgen

- Entnehmen Sie den Akku erst, wenn er ganz leer ist.
- Trennen Sie den Stecker vom Stromnetz, und lassen Sie das Gerät so lange laufen, bis es zum Stillstand kommt.
- Drücken Sie mit dem Daumen auf die Mitte der Schneideeinheit, bis sie sich öffnet und nach oben vom Gerät abheben lässt.
- Lassen Sie die Schneideeinheit nicht fallen.
- Trennen Sie mithilfe eines Schraubendrehers den oberen Teil des Gehäuses vom Geräteinneren
- Lösen Sie den unteren Gehäuseteil vom Gerät
- Lösen Sie den Akku aus dem Gerät
- Trennen Sie die Drähte durch, und entsorgen Sie den Akku umweltgerecht.
- Wenn der Akku entfernt worden ist, darf das Gerät nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen werden.

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler e-commerce-live in Europa in Verbindung „ www.e-commerce-live.com“.