

Wir beglückwünschen Sie für den Erwerb dieses hochwertigen Haarschneiders der Marke Koolmann

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die komplette Anleitung!

Inhalt

1. Lieferumfang
2. Das Gerät
3. Inbetriebnahme
4. Schnittlängenregler
5. Aufsätze
6. Kombinieren der Schnittlängen
7. Reinigen
8. Technische Hinweise

1. Lieferumfang

- 1 Koolmann Haarschneider
- 4 Schneideaufsätze
 - 3mm
 - 6mm
 - 9mm
 - 12mm
- Schneideset
 - Friseurschäre
 - Frisierkamm
- Reinigungsset
 - Bürste
 - Schmieröl

2. Das Gerät

Abb.1 Schneideaufsatz



Abb.2 Haarschneider



3. Inbetriebnahme

Bitte lösen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Einzelteile aus der Originalverpackung. Das Gerät befindet sich im Packet in einem Lieferzustand um das Gerät und vor allem die Schneide des Geräts zu schützen.

Bitte entfernen Sie den Lieferschutz. Heben Sie dazu die hintere Lasche der Abdeckung an. Bei leichtem Druck auf die Lasche springt der Lieferschutz aus der Fassung. Für eine lange Lebensdauer wird empfohlen das Gerät nach der Nutzung, zum Transport oder Lagerung wieder in den Lieferzustand zu versetzen.

Schließen Sie das Gerät an Ihr lokales Netz an.

Ihr Gerät ist nun Betriebsbereit.

4. Schnittlängenregler

Der Schnittlängenregler eignet sich für den Schnittlängenbereich zwischen 0,2mm und 3mm. Sie können mit dem Regler die Schnittlängen stufenlos einstellen. Der Haarschneider wird im

Lieferzustand mit der Länge 0,2mm geliefert. Indem Sie den Regler nach vorne oder hinten verschieben können Sie die Schnittlänge verstellen. Wenn Sie den Regler nach hinten schieben, hebt sich die obere Schnittplatte. Umso weiter die Platte angehoben ist, desto größer ist die Schnittlänge.

- Bitte üben Sie auf den Regler keinen großen Druck aus. In der Regel lässt sich der Regler leicht bewegen und braucht nur leichten Druck. Der Regler ist nicht als Aufhängevorrichtung geeignet!

5. Aufsätze

Im Lieferumfang sind vier Aufsätze inbegriffen, diese eignen sich besonders für kurze bis mittlere Haarlängen.

Gehen Sie sicher, dass der Schnittlängenregler auf der niedrigsten Stufe eingestellt ist.

- Bitte beachten Sie, dass die Länge im Schnittlängenregler Einfluss auf die Gesamtlänge hat. Bitte sehen Sie dazu auch Punkt 6

- Montage

Die Aufsätze sind sehr einfach zu installieren. Wählen Sie einen der vier Aufsätze. Sie erkennen die jeweilige Schnittlänge an dem Aufdruck auf der Aufsatzrückseite.

Die einzelnen Rillen der Aufsätze sind auf der Bauchseite durch eine Aufhängung abgesetzt. Haken Sie diesen Absatz mit der Bauchseite zum Gerät an der Schneide ein. Drücken Sie den Aufsatz mit leichtem Druck auf den Schriftzug an, bis dieser einrastet.

Sie haben den Aufsatz erfolgreich installiert.

-Demontage

Üben Sie einen leichten Zug auf den Hebel unterhalb des Schriftzuges aus. Ist der Druck ausreichend, springt der Aufsatz aus der Fassung.

Sie haben den Aufsatz erfolgreich demontiert.

6. Kombinieren der Schnittlängen

Da Sie die Schnittlängen auf zwei verschiedene Arten einstellen können, ist es Ihnen möglich die Schnittlängenmethoden zu kombinieren für maximale Schnittlängenvielfalt.

Nehmen Sie dazu den gewünschten Aufsatz und stellen Sie den Regler nach Wunsch ein. Hierbei lautet die Regel: die Längen der unterschiedlichen Methoden addieren sich.

Bsp.: Sie stellen mit dem Regler eine Länge von 1,2mm ein und setzen dem Haarschneider einen 6mm Aufsatz auf,

dann erhalten Sie ein Schnittergebnis der Länge 7,2mm.

Verfahren Sie bei dem Einstellen des Reglers wie in Punkt 4 und bei dem Installieren der Aufsätze wie in Punkt 5.

7. Reinigen

Bitte reinigen Sie das Gerät nach jeder Nutzung um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Entfernen Sie mit der kleinen Reinigungsbürste zuerst alle Haare an der Schneide. Fügen Sie in regelmäßigem Abstand zwei Tropfen des Reinigungsöls direkt auf die Schneide.

- Bitte verwenden Sie bei der Reinigung dieses Gerätes weder Wasser, Reinigungsmittel noch andere Chemikalien. Sie können das Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen!

8. Technische Hinweise

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie den Haarschneider außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Schneiden Sie keine nassen oder feuchten Haare mit diesem Gerät.

Impressum

E-Commerce-Live
Inhaber: August Krol
Frankenallee 273
60326 Frankfurt am Main
Deutschland

Hotline: +49 (0) 69 / 40 32 84 64
Fax: +49 (0) 69 / 97 69 25 15
Internet: <http://www.e-commerce-live.com>
<http://www.e-commerce-live.net>

E-Mail: kontakt@e-commerce-live.com
Kundenservice: kontakt@e-commerce-live.net