

MP9 – Digital Pocket Video Recorder

Wir beglückwünschen Sie für den Erhalt des Spy-Cam Kugelschreibers

Inhalt:

1	Lieferumfang
2	Das Gerät
3	Inbetriebnahme
4	Installieren der Software
5	Aufnehmen
6	Daten übertragen
7	Videos abspielen
8	Gerät von PC entfernen
9	Empfohlene Software
10	Warnhinweise
11	Mögliche Fehler

1 Lieferumfang

- Kugelschreiber-Kamera in zwei Teile
- Netzadapter
- USB-Ladekabel
- Software-CD

2 Das Gerät

Die Kugelschreiber-Kamera besteht aus zwei Teilen. Der obere Part des Kugelschreibers mit der USB-Schnittstelle beinhaltet auf der Seite der Klammer die Öffnung für die Kamera. Auf der Rückseite befinden sich zwei kleine Löcher, welche mit LED-Lampen den Status der Kamera beschreiben. Ein kleiner Knopf auf der Kappe des Parts löst die Aufnahme mit einem Druck aus und stoppt diese mit einem zweiten.

Fügen Sie den zweiten Teil zu der Kamera und schaffen Sie die perfekte Illusion eines Kugelschreibers. Der Kugelschreiber ist voll funktionstüchtig und kann durch drehen des unteren Schaftes aus und eingefahren werden.

3 Inbetriebnahme

- Aufladen des Geräts

Schließen Sie das Kamerateil über das USB-Ladekabel am Netzteil an und spannen Sie dieses an Ihr lokales Netz. Der Netzadapter leuchtet mit einer grünen LED-Lampe auf und bestätigt das Laden der Kamera. Ist die Kamera korrekt angeschlossen, erkennen Sie während des Ladevorgangs auf der Rückseite des Kugelschreibers eine orange-farbene LED-Lampe.

Laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung mindestens acht Stunden lang auf. Sie können die Kamera alternativ direkt, ohne USB-Ladekabel und Netzteil, über einen USB-Port an Ihrem eingeschalteten PC oder Laptop aufladen.

- Gerät vorbereiten

Tarnen Sie Ihre Kamera, indem Sie die zweite Hälfte anfügen. Bringen Sie die Kamera in Position, etwa auf dem Tisch, in einem Stiftebehälter oder an Ihrer Kleidung. Achten Sie dabei, dass die Kamera und damit auch die Kugelschreiberklammer auf die Szene gerichtet ist, welche Sie aufnehmen möchten.

4 Installieren der Software

Schließen Sie die Kamera an Ihren PC. Die Kamera wird nun automatisch installiert.

Systeme ab Windows 98 erkennen die Kamera als einen Wechseldatenträger.

Greifen Sie auf Ihre Videos über den Ihren Arbeitsplatz oder Explorer zu. Die Daten befinden sich in dem Unterordner /Movie/Record.

5 Aufnehmen

Starten Sie die Aufnahme des Videos mit einfacher Betätigung des Knopfes an der Kappe. Um das Video abzuschließen drücken Sie erneut auf diesen Knopf. Sie können mit der Kugelschreiber-Kamera bis zu 2 GB Daten aufzeichnen, diese Datenmenge entspricht einer Aufnahmedauer von 90-120 Minuten (die Dauer der Aufnahme variiert durch unterschiedliche Beleuchtung und Einsatzdauer).

6 Daten übertragen

Schließen Sie die Kamera an Ihren PC. Sobald die Kamera von Ihrem System erkannt wurde, können Sie auf die Daten über den Arbeitsplatz oder den Explorer zugreifen. Die Daten befinden sich auf dem Wechseldatenträger in dem Unterordner /Movie/Record. Kopieren Sie diese Daten und fügen Sie diese an den Ort Ihrer Wahl auf der Festplatte.

Sie können die Daten von der Festplatte sowie auch von dem Datenträger selbst aus öffnen.

7 Videos abspielen

Sie können Ihre aufgenommenen Videodateien wie übliche Videodateien öffnen und abspielen. Sie benötigen für die Wiedergabe einen spezifischen Codec.

8 Gerät von PC entfernen

Es ist zwingend erforderlich das Gerät sachgemäß vom PC zu entkoppeln, bevor Sie die Kamera aus dem USB-Port nehmen. Bitte klicken Sie dazu auf das Feld „Hardware entfernen“ in der Taskleiste“. In dem neuen Fenster markieren Sie den Massenspeicher und wählen „beenden“. Das Gerät wird nun entkoppelt. Sie erhalten eine Nachricht vom System bei erfolgreicher Abkopplung („Sie können das Gerät nun entfernen“).

9 Empfohlene Software

Für optimale Abspielresultate wird die Freeware VLC-Player empfohlen. Laden Sie sich hierzu die Freeware kostenlos unter <http://www.videolan.org/> runter.

Diese Empfehlung ist ohne Gewähr.

10 Warnhinweise

Für eine möglichst lange Lebensdauer empfehlen wir:

- Setzen Sie die Kamera keiner direkten Sonneneinstrahlung aus
- Schützen Sie die Ware vor Feuchtigkeit
- Bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Schützen Sie das Gerät vor Stürzen und Aufprall

11 Mögliche Fehler

- Ich kann keine neuen Videodateien aufnehmen.
 - o Der Speicher ist voll.
 - Bitte entfernen Sie ausreichend Daten um weitere Aufzeichnungen zu ermöglichen.
 - o Der Akku ist leer.
 - Bitte laden Sie die Kamera über das Netz oder Ihren Pc ausreichend auf.
- Ich höre Ton, sehe aber kein Bild
 - o Sie haben die Kamera falsch positioniert.
 - Bitte gehen Sie sicher, dass bei der Aufnahme die Öffnung der Kamera nicht verdeckt ist und diese in die Richtung der aufzunehmenden Szene gerichtet ist – orientieren Sie sich an der Kugelschreiberklammer – diese muss in Richtung der Szene zeigen.
 - o Ihr Mediaplayer unterstützt das Videoformat nicht.
 - Bitte laden Sie sich den spezifischen Codec zum Dekodieren Ihrer Videos für Ihren Player herunter. Ist das nicht möglich, installieren Sie VLC-Player (s. Punkt 8).
- Ich habe ein Bild, höre jedoch keinen Ton.
 - o Das Mikrofon ist während der Aufnahme verdeckt gewesen.

▪..... Die Öffnung für das Mikrofon befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Kugelschreiberklammer. Bitte überprüfen Sie das Mikrofon, es darf während der Aufnahme für optimale Tonergebnisse nicht abgedeckt werden.

- o Ihr Mediaplayer unterstützt das Videoformat nicht.

▪..... Bitte laden Sie sich den spezifischen Codec zum Dekodieren Ihrer Videos für Ihren Player herunter. Ist das nicht möglich, installieren Sie VLC-Player (s. Punkt 8).

- Ich kann die Kamera nicht aufladen.

- o Ihr Pc läuft nicht.

▪..... Um die Kamera über Ihren Pc aufzuladen, muss dieser in Betrieb sein. Bitte schalten Sie Ihren Pc erst ein, bevor Sie die Kamera an diesem aufladen möchten.

- o Sie haben die Kamera direkt an das Netzteil angeschlossen.

▪..... Bitte schließen Sie die Kamera nur über das USB-Ladekabel an das Netzteil an. Nur so kann die Kamera effektiv genug geladen werden.

- Ich kann bereits aufgenommene Videos weder auf der Kamera, noch auf der Festplatte finden.

- o Sie haben die Kamera nicht sachgemäß entkoppelt.

▪..... Die Daten sind bei dem Entfernen der Kamera im Cache Ihres PCs verloren gegangen. Um Datenverlust zu vermeiden, beachten Sie bitte Punkt 8.