

1.3 System Requirements

	Basic
CPU	Intel Celeron 600MHz or higher
System Memory	128MB RAM or higher
Operating System	Windows 98 SE/ME/ 2000/ XP
Display Card	Have 24 Bits resolution and support DirectX, 8MB Video-ROM or more

DVB-T - das digitale Überall-Fernsehen

Mit DVB-T erleben Sie Programmvielfalt in einer Bild- und Tonqualität, die Sie bisher, über Antenne, noch nicht erlebt haben. Und das auch noch Unterwegs - egal ob im Zug oder im Büro!

Installation:

- Verbinden sie die Antenne mithilfe des beiliegendem Adapter mit dem TV-Stick, welchen sie in eine freie USB-Buchse stecken.
- Vergewissern Sie sich, ob Grafikkartentreiber und DirectX9 sowie Soundtreiber installiert wurden. Installieren sie nun den auf der mitgelieferten Mini-Disc befindlichen Treiber und das Abspielprogramm BlazeDTV.
- Es wird nun beim Start von BlazeDTV automatisch ein Programmsuchlauf gestartet, wobei Sie sichergehen sollten, dass die Antenne möglichst guten Empfang bekommt.
- Nun können Sie sich beispielsweise mit ihrem Laptop ins Freie begeben und wo Sie wollen fernschaun, ohne eine Internetverbindung, ähnlich wie normales Radio

Zubehör:

1. Antenne
2. Antennen-Adapter
3. Digital TV-Stick
4. Fernbedienung
5. MiniDisk

Zu Beachten:

->Auf überallfernsehen.de können sie sich über die Empfangsmöglichkeiten Ihres Standorts schlau machen.

->Auf dvb-t-portal.de lässt sich die in ihrer Region vorhandene Programmvielfalt einsehen.

->Falls das bild stockend wiedergegeben wird, bekommt die Antenne keinen ausreichenden Empfang.

E-Commerce-Live

Inhaber: August Krol

Frankenallee 222

60326 Frankfurt am Main

Germany Internet: <http://www.e-commerce-live.com>

E-Mail: kontakt@e-commerce-live.com