

Hallo,
vielen Dank für Ihre Anfrage.

Anleitung zum Verwenden von Füllerpatronen in dem Konverter-Füller:

1. Verwenden Sie vorzugsweise kurze Patronen (z.B. von Seha - 6 Stück. - 0,70Cent, es handelt sich um ganz normale Kurzpatronen).
2. Drehen Sie den Konverter raus und stechen Sie ein Patrone an entsprechender Stelle durch.
3. Tauchen Sie die Federspitze in die geöffnete Patrone*, dann stecken Sie die Patrone zurück in den Füller - drücken Sie fest an, bis die Patrone einrastet.
4. Legen Sie eine zweite Patrone mit der verschlossenen Öffnung nach oben in das Gehäuse (zwecks Druck auf die erste Patrone).
5. Schrauben Sie den Füller nun zu und setzen Sie den Deckel auf. Schütteln Sie den Füller kräftig durch. Erst das Schütteln aktiviert den richtigen Tintenfluss.

Ihr Füller müsste nun einwandfrei schreiben. Wiederholen Sie ggf. Punkt 3. und 5.

* Erst das Vollsaugen der Federspitze vor der ersten Benutzung mit Tinte aktiviert den Tintenfluß.
Wiederholen Sie nach längerem Nichtgebrauch das Eintunken der Federspitze in Tinte.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr e-commerce-live-Team

www.e-commerce-live.com

Impressum: E-Commerce-live | Frankenallee 273 | 60326 Frankfurt am Main |
Tel.: +49 (0) 69 / 40 32 84 64 | Fax: 01212-5-08584460 | USt-IdNr.:
DE247772290
Steuernummer: 14 839 0629 3 I.H.:August Krol kontakt@e-commerce-live.com

Nützliche Infos. finden Sie unter <http://www.e-commerce-live.com/kundenbereich.html>