

Anleitung für Ihre Monte LoVis Uhr

Aufziehen der Uhr:

Die Uhr muss in regelmäßigen Abständen aufgezogen, um die einwandfreie Funktion der Uhr zu gewährleisten. Ziehen Sie Ihre Uhr etwa jeden zweiten Tag einmal auf.

Um die Uhr aufzuziehen, müssen Sie an der Krone drehen, während Sie sich im Betriebszustand befindet. Ziehen Sie die Uhr auf, bis Sie einen leichten Widerstand spüren.

Funktion Uhrzeit:

Um die Uhrzeit einstellen zu können, müssen Sie die Krone aus dem Werk ziehen bis sie einrastet. Dass Sie die korrekte Position für die Krone erreicht haben, können Sie daran erkennen, dass sich die Zeiger nicht mehr bewegen.

Sie können nun durch Drehen der Krone die Uhrzeit einstellen.

Haben Sie die korrekte Uhrzeit eingestellt, drücken Sie die Krone wieder ins Werk (Betriebszustand).

- **Achtung – Bitte beachten!** –

Zum Einstellen der Wochentage und des Datums empfiehlt der Hersteller die Stunden- und Minutenzeiger in eine beliebige Position zwischen 3 und 9 zu stellen, welche sich in der unteren Hälfte befinden (Stellen Sie die Uhr bspw. auf 6:30 Uhr). Da die Uhren handgefertigt sind, kann bei Nichteinhaltung dieser Empfehlung eine Werkblockade eintreten, welche einen Stillstand der Uhr zur Folge haben könnte.

- **Achtung – Bitte beachten!** –

Funktion Wochentage:

Nehmen Sie die Einstellung wie in dem oben genannten Hinweis vor!

Sie können durch einfaches Drücken auf den oberen Knopf der Uhr die Wochentage auf der linken Anzeige auf dem Ziffernblatt einstellen.

Jedes Betätigen des Knopfes lässt den Zeiger einen Wochentag zurückspringen.

Funktion Datum:

Nehmen Sie die Einstellung wie in dem oben genannten Hinweis vor!

Sie können durch einfaches Drücken auf den unteren Knopf das Datum auf der rechten Anzeige auf dem Ziffernblatt einrichten.

Jedes Betätigen des Knopfes lässt den Zeiger um eine Zahl voranspringen.