

So benutzen Sie Ihre GSM Watch P888 mit Leichtigkeit

Mit dieser Kurzanleitung zu Ihrer neuen Handyuhr möchten wir Ihnen eine Ergänzung zum Benutzerhandbuch (engl.) bieten und Ihnen die wichtigsten Funktionen der GSM Watch P888 kurz aufzeigen.

Akku aufladen, Sim einlegen und los geht's.

Sobald Sie Ihre Handyuhr ausgepackt haben, den Akku vollständig aufgeladen haben, können Sie nun Ihre Sim Karte jedes beliebigen Anbieters einlegen und Ihre GSM Watch P888 mit der rechten Taste unter dem OK Knopf mit dem so genannten Hook Key **starten** (Bitte beachten Sie den Anhang wichtige Hinweise)

Anruf annehmen

Anrufe nehmen Sie in der Bedienung der Handyuhr mit den „Knopf-Tasten“ wie folgt an.

Wenn Sie jemand anruft, dessen Rufnummer im Telefonbuch namentlich gespeichert ist erscheint der Anrufende namentlich auf dem Display. Nehmen Sie mit der Taste Dial Key gegenüber dem Hook Key das Gespräch an.

Der Dial Key befindet sich unter dem USB Anschluss!

Anruf beenden

Mit dem Hook Key können Sie das Gespräch beenden.
Der Hook Key befindet sich unterhalb vom OK Button.



Freisprechen „H-Free“

Direkte Rufannahme per Knopf Tasten Druck zum Freisprechen:

Während Sie im freien Gebrauch auch mit dem Touchscreen hantieren können, empfehlen wir Ihnen bei Benutzung im Straßenverkehr, folgende Bedienung:

Nehmen Sie das Gespräch routiniert mit der Großen OK Taste an und tippen sie kurz auf dem Touchscreen auf „H-Free“ Sie hören Ihren Gesprächspartner direkt über die Lautsprecher! Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich Gespräche mit dem Bluetooth Headset zu führen.

Anruf halten

So können Sie einen Anruf halten:
(Muss vom Netzbetreiber freigeschaltet bzw. zur Verfügung gestellt sein)

Sie können ein weiteres Gespräch während eines Telefonates annehmen und das andere pausieren, die muss jedoch auch von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden und die Einstellung im Call Waiting Menu auf anklopfen gesetzt wurde.

Mit dem Dial Key können Sie den anklopfenden Teilnehmer annehmen.

Mit dem OK Kopf hantieren Sie die Pause und können zwischen den Teilnehmern wechseln

Das Menü:

Mit dem OK Knopf gelangen Sie ins Hauptmenü.

+ und – können sie während einem Gespräch die Lautstärke erhöhen und leiser Stellen.

+ und - bedienen Sie auch die Menüpunkte und weitere Einstellungen

Das Bluetooth:

Unter dem Menüpunkt Bluetooth auf Ihrer Handyuhr setzen Sie bitte Bluetooth auf Power On!

Nun können Sie nach einem Bluetooth Headset suchen um dieses mit der GSM Watch P888 zu paaren.

Ebenso können Sie andere Bluetooth Geräte wie etwa ein anderes Handy damit verbinden um z.B Musik mp3 per Bluetooth Verbindung zu empfangen und zu versenden.

Unter „Inquiry audio device“ können sie nach neuen Geräten suchen. Auch nach dem Bluetooth Headset!

Sollte ein Pin gefragt werden so geben sie 0000 ein

Das Bluetooth Headset anschalten und paaren

Laden Sie es auf Rot leuchtet am Headset auf.

Halten sie den Knopf länger als 10 sec gedrückt so geht das Gerät an und das licht erscheint blau Stätig!

Nun können Sie an Ihrer Handyuhr unter dem Menüpunkt Bluetooth nach dem Bluetooth Headset per „inquiry audio device“ suchen. Nach dem sie das Headset bzw. das andere Bluetooth Geräte gefunden haben wählen Sie „bond“ bzw. zu Deutsch verbinden. Sollte ein Pin gefragt werden so geben sie 0000 ein

Wahlwiederholung per Bluetooth Headset, den zuletzt im Call History angerufenen Teilnehmer können Sie per Knopfdruck am Headset erneut anwählen.

Weitere Details im kleinen Bluetooth-Buch

Das Radio:

Das Radio finden Sie unter dem Menüpunkt Fun&Games

Bitte verbinden Sie den Kopfhörer(Kabelgebunden) mit Ihrer Handyuhr.

Das Kabel dient als Antenne für den Radio Empfang und ist ohne Kabelgebundene Kopfhörer nicht funktionsfähig!

FM Radio Option Lautsprecher oder Headset!

Sie haben die Wahl ob Sie Radio per Freisprech Lautsprecher oder nur über die Kopfhörer hören möchten, hierzu gehen Sie bitte während das Radio läuft auf die Optionen und wählen „Lautsprecher aus“ aus.

Nun hören Sie FM Radio nur über das Kabelgebundene Headset!

Der Taschenrechner

Um den Taschenrechner benutzen zu können, gehen Sie bitte im Menüpunkt auf den Organizer.

Währungsrechner

Im Organizer sind weitere Funktionen die hier nicht auf Deutsch beschrieben sind, details dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Englischer Sprache.

Das Diktiergerät (Sound Recorder)

Das Diktiergerät finden Sie unter dem Menüpunkt Fun&Games

(auch Soundrecorder genannt)

Weiterführende Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch (Im Lieferumfang) auf englischer Sprache.

Unter www.e-Commerce-Live.net finde Sie weitere Handyuhren Modelle auch mit Kamera!